



GROWTH COMPENSATOR B

To adjust the size:

Locate the lever on the outside of the frame under the heel. Lift the lever (photo A).

Rotate the lever to adjust the shell length. Firmly close the lever (photo B).

Push down lever to lock into desired size.

Per regolare lo scafo:

Alzare la leva in alluminio situata nella parte posteriore del supporto (fig. A).



Ruotarla fino ad ottenere la lunghezza dello scafo desiderata (fig. B).

Richiudere la leva in corrispondenza del numero di taglia che si desidera ottenere in modo da bloccarla tra i pioli ricavati sul supporto.

Die Größenverstellung:

Der Hebel *befindet* sich unterhalb des Absatzes an der äußeren Seite der Schiene. Anhebendes Hebels

Abbildung A. Drehen sie am Hebel um die Schalengröße zu verstellen. Schließensie dann den Hebel (Abbildung B).



Adjustable liner

Pict C

Adjusting shell size automatically adjusts liner size. The removable innerboot facilitates drying and cleaning.

Pict C

Questo modello di pattino utilizza una scarpetta interna allungabile che si adatta allo scafo automaticamente.

La scarpetta estraibile facilita l'asciugatura e la pulizia dopo l'uso.

Abb. C

Die Größenverstellung der Außenschale bewirkt automatisch, daß auch der Innenschuh angepaßt wird. Der herausnehmbare Innenschuh erleichtert Reinigung und Trocknen.

